

Wegeventile RPEK, RPE a PRM

Stellungen	Typ	Schaltzeichen	Übergangsstellung	03	04	06	10	Kolben	Bemerkung
2	A11					A			
2	A51			AK	AK	AK	AK		
2	A61					A			
2	A71					A			
2	A81					A			
2	B11					A	A		
3	B11			AK	AK	A	AK		
3	B21					A			
3	B31					A			
2	B41								Nicht verfügbar
2	B51				A	A	AK		
2	B71					A			
2	C11			AK	AK	AK	AK		Gelötet
3	C11			AK	AK	AK	AK		Gelötet
2	C12						A		Gelötet
3	C12					A	A		Gelötet
3	C13					A			Gelötet

Stellungen	Typ	Schaltzeichen	Übergangsstellung	03	04	06	10	Kolben	Bemerkung
3	C21				A		AK		Gelötet
2	C22								Nicht verfügbar
3	C23								Nicht verfügbar
3	C24						A		Gelötet
3	C31					A			Gelötet
2	C41					A			Gelötet
3	C41					AK			Gelötet
2	C51			AK	AK	AK	AK		Gelötet
2	C52								Nicht verfügbar
2	C71					A			Gelötet
2	C81					A			Gelötet
3	E11					A			
3	E21				A				
2	F11				A	AK	A		
3	F11				A	AK	A		
3	F21					A			
2	F51				A	AK	A		
2	H11			AK	AK	AK	AK		

Stellungen	Typ	Schaltzeichen	Übergangsstellung	03	04	06	10	Kolben	Bemerkung
3	H11			AK	AK	AK	AK		
2	H12					A			
2	H51			A	A	AK	AK		
2	J15				AK	AK	AK		
2	J16					A	A		
2	J20					A			
2	J21					A			
2	J25					A			
2	J35				A	A			Angepasst
2	J45					A			
2	J55					A			
2	J57					A		Gelötet	Angepasst
2	J75				AK	AK	AK		
2	J95					A			
2	K11				A	AK	A		
3	L11				A				
2	L13					A			
2	L21					A	A		

Stellungen	Typ	Schaltzeichen	Übergangsstellung	03	04	06	10	Kolben	Bemerkung
3	L21			AK	AK	A	AK		
2	L51					A	A		
3	M11					A			
2	M21					A	A		
3	M21					A			
3	M41					A			
2	M51					A			
2	N11					AK	A		
3	N11						A		
2	N21					A			
2	N31					A			
3	N41					A			
2	N51					A	A		
3	N61						A		
2	P11				A	A	A		
3	P11			AK	AK	AK	AK		
2	P51			AK	AK	AK	AK		
2	R11			AK	AK	AK	AK		

Stellungen	Typ	Schaltzeichen	Übergangsstellung	03	04	06	10	Kolben	Bemerkung
2	R11/HS								Nicht verfügbar
2	R12					A			Niedrige Leckage
2	R14						A		
2	R15				A				
3	R15					A			
2	R16								Nicht verfügbar
2	R17					A			
2	R21			AK	AK	AK	AK		
2	R31					AK	A		
2	R51					A			
2	R52				A				
3	R61					A	A		
2	R71						A		
3	R71								Nicht verfügbar
2	R81					A			
2	R91				A				Niedrige Leckage
2	R92				A				
3	U11					A			

Stellungen	Typ	Schaltzeichen	Übergangsstellung	03	04	06	10	Kolben	Bemerkung
3	V11					A			
3	V12								Nicht verfügbar
2	V31								Nicht verfügbar
3	V31								Nicht verfügbar
2	V41					A			
2	V51				A				
2	V61								
3	W01					A			
3	W02					A			
3	W03					A			
2	X11			AK	AK	AK	AK		
2	X12					A			
2	X15				A				
2	X17					A			Soft shift
2	X21			A	A		A		
2	X25					AK	A		
2	X51					A			
2	X52				A				

Stellungen	Typ	Schaltzeichen	Übergangsstellung	03	04	06	10	Kolben	Bemerkung
3	X61						A		
2	X91				A				
2	X92				A				
2	Y051					A			
2	Y11			A	A		A		
3	Y11			AK	AK	AK	AK		
3	Y12				A	A			Niedrige Leckage
2	Y13					A			
3	Y13								Nicht verfügbar
3	Y14					A			
2	Y17				A				
3	Y21					A			
3	Y31				A				
3	Y41					AK			
3	Y45				A				
2	Y51			AK	AK	AK	AK		
3	Y61					A			
3	Y71			AK	AK				

Stellungen	Typ	Schaltzeichen	Übergangsstellung	03	04	06	10	Kolben	Bemerkung
3	Y81					A			
3	Y82					A			
2	Y91				A	A			
3	Z10								Nicht verfügbar
2	Z11			AK	AK	AK	A		
3	Z11			AK	AK	AK	AK		
3	Z11/PT					A			
3	Z13					A			
3	Z14					A			
3	Z15					A			Niedrige Leckage
3	Z16				A	A			Niedrige Leckage
3	Z17								Nicht verfügbar
3	Z18								Nicht verfügbar
3	Z19					A			
3	Z21				AK	A	A		
3	Z22								Nicht verfügbar
3	Z24					A			
3	Z31			A	A	A			

Stellungen	Typ	Schaltzeichen	Übergangsstellung	03	04	06	10	Kolben	Bemerkung
3	Z41					A			
2	Z51			AK	AK	AK	AK		
2	Z52				A				
2	Z53				A				
2	Z54				A				
2	Z61					A			
2	Z71					AK			
2	Z81					AK			
2	Z91				A	AK			
3	Z91				A				Niedrige Leckage